
ATOUPAIN MILLENIUM

Diviseuses hydrauliques Hydraulic divider Divisoras hidráulicas





NOTICE UTILISATEUR—USER'S MANUAL—MANUAL DEL USUARIO OCTOBRE 2010 INDICE A
RÉF: 970000



SOMMAIRE—CONTENTS—INDICE

I - REGLES GENERALES DE SECURITE—MAIN SAFETY INSTRUCTIONS—REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD				
II - REGLES DE GARANTIE—GUARANTEE RULES—REGLAS DE GARANTIA	page 5			
III - CARACTERISTIQUES—TECHNICAL DATAS—CARACTERISTICAS III.1 - La gamme—The range—La gama III.2 - Capacités—Capacities—Capacidades III.3 - Caractéristiques dimensionnelles—Overall dimensions—Características dimensionales III.4 - Caractéristiques électriques—Eletrical data—Características eléctricas III.5 - Caractéristiques hydrauliques—Hydraulic data—Características hidráulicas III.6 - Description—Description—Descripción	page 6			
IV - MISE EN SERVICE—STARTING—PUESTA EN SERVICIO IV.1 - Equipement—Equipo IV.2 - Contrôle électrique—Electrical control—Control eléctrico	page 11			
V - UTILISATION—USE—UTILIZACION V.1 - Cycle manuel—Manual cycle—Ciclo manual	page 12			
VI - ENTRETIENS—MAINTENANCE— MANTENIMIENTO VI.1 - Journalier—Daily—Diario VI.2 - Mensuel—Monthly—Mensual	page 15			
VII - ANNEXES—ANNEXE—ANEXOS	nage 17			

Cher client.

hydraulique diviseuse MILLENIUM Mécapâte S.A.

de longues années de service est le land the qualitative MERAND Mécapâte résultat de l'étude et de la fabrication de manufacture. qualité MERAND Mécapâte.

Pour tirer le meilleur parti de la diviseuse vider ATOUPAIN MILLENIUM, read athydraulique ATOUPAIN MILLENIUM, tentively this note. It will help you to falisez attentivement cette notice. Elle vous miliarize you with the functioning of the aidera à vous familiariser avec le machine and vou will find there basic adfonctionnement de la machine et vous y vices on the maintenance. trouverez les conseils de base sur son entretien.

Dear customer.

Vous êtes l'heureux utilisateur de la You are the happy user of the hydraulic di- Es usted el afortunado usuario de la di-ATOUPAIN vider ATOUPAINS MILLENIUM of MERAND MÉCAPÂTE S.A.

This machine conceived to give you long Cette machine conçue pour vous donner years of service is the result of the study

To fire the best party of the hydraulic di-

Estimado cliente,,

visora hidráulica ATOUPAIN MILLENIUM de MERAND MÉCAPÂTE S.A

Esta máquina concebida para servirle por muchos años, es el resultado del estudio y de la elaboración de calidad MERAND Mécapâte.

Para sacar el mejor partido de la divisora hidráulica, ATOUPAIN MILLENIUM, lea atentamente este manual. Le ayudará a familiarizarse con el funcionamiento de la máquina y en él encontrará los consejos de base para su mantenimiento.

MERAND Mécapâte S.A met à votre with a technical service which has the disposition un service technique qui most recent information. dispose des informations les récentes.

N'hésitez pas à le consulter : S.A.V. Tél.: 02.99.04.15.36

MERAND MÉCAPÂTE S.A provides you

plus Do not hesitate to consult it:

After sales Tel.: +332.99.04.15.36

MERAND MÉCAPÂTE S.A pone a su disposición un servicio técnico que dispone de las informaciones más recientes.

No dude en consultarlo:

I - REGLES GENERALES DE SECURITE

- 1 Avant l'utilisation de l'ATOUPAIN MILLENIUM, lire attentivement la notice.
- 2 Seuls les techniciens boulangerie sont habilités à effectuer le suivi technique de ce matériel.
- 3 Aucune responsabilité de MERAND Mécapâte S.A ne sera engagée en cas de dommages causés par un non-respect des instructions fournies.
- 4 Seuls les équipements fournis par MERAND Mécapâte S.A pourront engager sa responsabilité selon ses conditions générales de vente.
- 5 Seuls les électriciens professionnels sont autorisés à ouvrir les coffrets électriques et à intervenir sur les équipements.
- 6 Ne jamais utiliser l'ATOUPAIN MILLENIUM pour d'autres fonctions que celles pour lesquelles elle est prévue.
- 7 S'assurer que les personnes non autorisées, les enfants et les animaux restent à l'écart de tous les composants de la diviseuse.
- 8 Couper l'alimentation électrique de l'ATOUPAIN MILLENIUM avant toute intervention.

I - MAIN SAFETY INSTRUC-TIONS

- 1 Before using the ATOUPAIN MILLENIUM, read attentively note.
- 2 Only the engineers bakery are authorized to make the technical follow-up of this material.
- 3 No Mérand Mécapâte S.A's responsibility will be opened in case of damages caused with a disregard of supplied instructions.
- 4 Only the equipments supplied by Mérand Mécapâte will be able to open the responsibility according to its general conditions of sale.
- 5 Only the professional electricians are authorized to open the electric caskets and to intervene on the equipments.
- 6 Never use the ATOUPAIN MILLENIUM for the other matters than those for that it is foreseen.
- 7 To make sure that the not authorized persons, the children and the animals stay away from all the constituents of the divider.
- 8 To cut the electric food of the ATOUPAIN MILLENIUM before any intervention.

I - REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

- 1 Antes de la utilización de la ATOUPAIN MILLENIUM leer atentamente el manual.
- 2 Sólo los técnicos en panadería están habilitados para llevar a cabo el seguimiento técnico de este material.
- 3 Mérand Mécapâte S.A. no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el no respeto de las instrucciones suministradas.
- 4 Sólo los equipos suministrados por Mérand Mécapâte podrán comprometer su responsabilidad según las condiciones generales de venta.
- 5 Sólo los electricistas profesionales están autorizados a abrir los cofres eléctricos y a intervenir en los equipos.
- 6 No utilizar nunca la ATOUPAIN MILLENIUM para otras funciones que para las que está prevista.
- 7 Asegurarse que las personas no autorizadas, los niños y los animales se mantienen fuera del alcance de todos los componentes de la divisora.
- 8 Cortar la alimentación eléctrica de la ATOUPAIN MILLENIUM antes de cualquier intervención.

II - REGLES DE GARANTIE

L'ATOUPAIN MILLENIUM est garantie pendant une période de 12 mois à partir de l'acquisition de la machine sous condition qu'elle soit employée suivant les instructions contenues dans ce manuel et selon les conditions générales de vente de la société MERAND Mécapâte.

Dans les cas où la diviseuse ne serait pas utilisée suivant les instructions décrites dans ce manuel des interventions techniques seraient effectuées par des personnes non habilitées par MERAND Mécapâte, la garantie ne sera plus valide.

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES PARTIES ELECTRIQUES.

II – GUARANTEE RULES

during a period of 12 months from the purchase of the machine under condition that it is used according to instructions contained in this instructions manual and according to the general conditions of sale of the Mérand Mécapâte company.

In the cases where the divider would not be used En el caso en que la divisora no se utilizara according to instructions described in this instructions manual, or technical interventions would be made by persons not authorized by Mérand Mécapâte, the guarantee will not be valid any more.

ACCOUNT ELECTRIC PARTS.

II – REGLAS DE GARANTIA


The ATOUPAIN MILLENIUM is guaranteed La ATOUPAIN MILLENIUM está garantizada durante un periodo de 12 meses a partir de la adquisición de la máquina a condición de que sea empleada respetando las instrucciones contenidas en este manual y según las condiciones generales de venta de la sociedad Mérand Mécapâte.

> respetando las instrucciones descritas en este manual, o se efectuaran intervenciones técnicas por personas no habilitadas por Mérand Mécapâte, la garantía dejará de ser válida.

THE GUARANTEE DOES NOT TAKE INTO LA GARANTIA NO COMPRENDE LAS PARTES ELECTRICAS

III - CARACTERISTIQUES—TECHNICAL DATAS—CARACTERISTICAS

III.1 - La gamme—The range—La gama



LES CUVES CARREES

Carrées, pour des pâtons de forme identique et régulière.

SQUARE TANK

Squared, for dough-balls of identical and regular shape.

LAS CUBAS CUADRADAS

Cuadradas, para porciones de forma idéntica y regular

III.2 - Capacités—Capacities—Capacidad

	ATOUPAIN MILLENIUM				
Modèle—Model—Modelo	10	20	40	60	Grille ATOU- PAIN
Poids de pâte maxi—Maximum weight—Peso maxi. de la masa (Kg)	16	16	16	16	16
Poids de pâte mini—Minimum weight—Peso mini. De la masa (Kg)	6	6	6	6	3
Poids de pâtons mini—Minimum weight of the doughballs—Peso mini. de las porciones (grammes)	600	300	150	100	250
Poids de pâtons maxi—Maximum weight of the doughballs—Peso maxi. de las porciones (grammes)	1600	800	400	266	400

III.3 - Caractéristiques dimensionnelles

DIVA seule

Largeur: 75 cm Profondeur: 80 cm Hauteur couvercle fermé: 112 cm Hauteur couvercle ouvert: 180 cm

Colisage

Largeur: 100 cm Profondeur: 100 cm Hauteur couvercle fermé: 140 cm

III.3 - Overall dimensions

DIVA

Width: 75 cm
Depth: 80 cm
Height with closed lid: 112 cm
Height with opened lid: 180 cm

Packing

Width: 100 cm
Depth: 100 cm
Height with closed lid: 140 cm


III.3 - Características dimensionales

DIVA

Ancho: 75 cm
Profundidad: 80 cm
Altura con tapadera cerrada: 112 cm
Altura con tapadera abierta: 180 cm

Cubierta

Ancho: 100 cm Profundidad: 100 cm Altura con tapadera cerrada: 140 cm



III.4 - Caractéristiques électriques

Puissance: 3 kW à 50Hz

3.6 kW à 60Hz

Tension: 230/400 V Intensité: 12.1 / 7 A

Vitesse de rotation moteur :

2850 tr.min⁻¹ à 50 Hz 3420 tr.min⁻¹ à 60 Hz

Indice de protection IP 54

Protection par discontacteur à relais

thermique

Câble d'alimentation de 4 m avec prise TRI

+N+T

III.5 - Caractéristiques hydrauliques

Electro distribution Huile HYDROFLO CT FINA L0764 P8F Vérin télescopique double effet à chambres indépendantes

III.4 - Eletric data

Power: 3 kW at 50Hz

3.6 kW at 60Hz

Voltage: 230/400 V Intensity: 12.1 / 7 A

Rrotation speed of engine:

2850 tr.min⁻¹ à 50 Hz 3420 tr.min⁻¹ à 60 Hz

Indication of protection: IP 54

Protection by discontacteur in thermic re

lay

Food cable of 4 m with grip TRI + N + E

III.5 - Hydraulic data

Electro distribution HYDROFLO Oil CT FINA L0764 P8F Telescopic jack doubles effect with cham bers independent

III.4 - Cracterísticas eléctricas

Potencia: 3 kW a 50Hz

3.6 kW a 60Hz

Voltaje : 230/400 V Intensidad : 12.1 / 7 A

Velocidad de rotación motor:

2850 tr.min⁻¹ à 50 Hz 3420 tr.min⁻¹ à 60 Hz

Indice de protección IP 54

Protección por desconectador a relé

térmico

Cable de alimentación de 4 m con toma

TRI + N + T

III.5 - Cacterísticas hidráulicas

Electro distribución Aceite HYDROFLO CT FINA L0764 P8F

Elevador telescópico doble efecto con cámaras independientes

III.6 - Description

constituées de:

- Un châssis rigide auto-porteur en tôle pliée monté |sur quatre roulettes pivotantes dont deux avec freins.
- Deux carters latéraux montés sur charnières et se fermant par deux vis(nécessité d'utiliser une clé alène).
- Un couvercle en acier mécano-soudé avec semelle |en acier inoxydable.
- Une cuve usiné en aluminium.
- Un plateau en Ertalyte[®].
- Un relevage de couvercle compensé par un ressort de traction.
- Une poignée de couvercle réglable et à rattrapage de jeu.
- Un système hydraulique
- Un manipulateur de commande pour effectuer les trois phases de la division:
 - compression et étalement simultanés de la pâte.
 - découpe.

Le niveau de pression accoustique d'émission pondérée A et moyenné sur le temps est inférieur à 70 dB.

III.6 - Description

composed of:

- A rigid free-standing frame made of a brakeformed sheet mounted on four swiveling wheels, two of which have brakes.
- Two lateral casings mounted on hinges and which are closed by two screws (an Allen wrench is necessary).
- A mechanically welded steel lid with a stainless steel soleplate.
- A machine-cut aluminum tub.
- A tray made of Ertalyte[®].
- A lid release using a draw-string.
- An adjustable lid handle, also adjustable for taking up wear.
- A hydraulic system
- A control handle for the three phases of the divi-
 - .compression and spreading of the dough. .cutting.

The acoustic pressure level of the weighed output A averaged over time is inferior to 70 dB.

III.6 - Descripción

Les diviseuses à grille ATOUPAIN MILLENIUM sont The ATOUPAIN MILLENIUM grill dividers are Las divisoras con rejillas ATOUPAIN MILLENIUM están compuestas por:

- Un bastidor rígido autosustentado de chapa plegada sobre cuatro ruedas pivotantes, dos de ellas con frenos.
- Dos cárters laterales montados con bisagras y sujetos por dos tornillos (es necesario utilizar una llave lezna).
- Una tapa de acero soldada mecánicamente con zapata de acero inoxidable.
- Una cuba fabricada en aluminio.
- Un plato en Ertalyte[®].
- Un alzado de la tapa compensado por un resorte de tracción.
- Un mango de tapa regulable y con compensacion del juego.
- Un sistema hidráulico.
- Un manipulador a distancia para efectuar las tres fases de la división:
 - .compresión y estirado simultáneos de la masa, .corte.

El nivel de presión acústica de la emisión ponderada A y medido en tiempo es inferior a 70 dB.

IV - MISE EN SERVICE

IV.1 - Equipement

Pour sa mise en service et son entretien impératif, la diviseuse est dotée de l'équipement suivant:

Notice technique.

IV.2 - Contrôle électrique

Vérifier que le branchement de la diviseuse est compatible avec votre ligne électrique.

Nous vous rappelons que nos machines sont prévues pour un branchement en 400 V et que de ce fait le relais thermique est réglé à 7 Ampères. Dans le cas où la diviseuse est alimentée en triphasé 230 Volts, le relais thermique est réglé à 12 Ampères.

- * Connecter le câble d'alimentation à une ligne d'amenée du courant en bon état, de section $5x1,5^2$: 3 phases + Neutre + Terre.
- * Ouvrir le couvercle
- * Actionner le manipulateur de commande en façade vers le haut. Si le plateau ne monte pas, intervertir deux phases dans la prise de courant de la diviseuse.

Attention: si le voltage est différent de 400 Volts, changer le relais thermique se trouvant dans le DRT ainsi que la position des barettes dans le bornier de la centrale en les plaçant suivant les indications suivantes.

IV - STARTING

IV.1 - Equipment.

For its starting and its imperative maintenance, the divider is endowed with the following equipment:

Specification sheet.

IV.2 - Electric Control

To verify that the connection of the divider is compatible with your electric line.

We remind you that our machines are foreseen for a connection in 400 V and that of this fact the thermal relay is adjusted in 7 amperes. In case the divider is fed in three phase 230 volts, the thermal relay is adjusted in 12 amperes.

- * To connect the cable of food to a line of brought by the current in good condition, by the section 5x1,5 ²: 3 phases + Neutral + Earth.
- * To open the lid
- * To operate the control manipulator in upward front. If plate do not rise, to invert two phases in the socket of the divider.

Attention: if voltage is different from 400 volts, to change the thermal relay being in the DRT as well as the position of barettes in the bornier of the power plant by placing them according to the following indications.

IV - PUESTA EN SERVICIO

IV.1 - Equipo.

Para la puesta en servicio y su mantenimiento obligatorio, la divisora está dotada del equipo siguiente:

Manual técnico.

IV.2 - Control eléctrico

Verificar que la conexión de la divisora es compatible con la línea eléctrica.

Le recordamos que nuestras máquinas están previstas para una conexión de 400 V y que por ello el relé térmico está regulado a 7 amperios. En el caso en que la divisora sea alimentada en trifásico 230 volts, el relé térmico está regulado a 12 amperios.

- * Conectar el cable de alimentación a una línea de traída de corriente en buen estado, de sección 5x1,5
- 2: 3 fases + Neutro + Tierra.
- * Abrir la tapadera.
- * Accionar el manuipulador de mando en la parte frontal hacia arriba. Si las meseta no suben, invertir dos fases en la toma de corriente de la divisora.

Atención: si el voltaje es diferente de 400 volts, cambiar el relé térmico que se encuentra en el DRT así como la posición de los pasadores en el terminal de la central colocándolos según las indicaciones siguientes.

triphasé 400 trifasico 400



triphasé 230 trifásico 230



Diviseuses ATOUPAIN MILLENIUM-DIVA Dividers—Divisoras

V - UTILISATION

V.1 - Cycle manuel

V.1.1 - Préparation de la pâte

carrés pour les ATOUPAINS PAIN MILLENIUM's. MILLENIUM.

Placer la pâte dans ces récipients, peser, fariner légèrement.

V.1.2 - Introduction de la pâte dans la V.1.2 - Introduction of the dough in diviseuse

profondeur nécessaire suivant la necessary depth following the quantity quantité de pâte à diviser, fariner la of dough which will be divided, dust cuve, puis *introduire la pâte* dans la with flour the tub, then *introduce the* cuve en la répartissant uniformément dough into the tub by distributing it *manuellement*, puis fariner légèrement *uniformly* manually, then dust with le dessus de la pâte.

plateau en Ertalyte[®], le farinage peut ne plate in Ertalyte ®, the flouring can not pas être nécessaire suivant le type de be necessary following one the type of pâte travaillée.

la poignée en la poussant vers la droite.

V - USE

V.1 - Manual Cycle

V.1.1 - Preparation of the dough

introduire dans la diviseuse, utiliser des to be inserted into the divider, use the que introducir en la divisora, deberán bacs en matière plastique, des bacs plastic tubs, square tubs for the ATOU-

> Place the dough in these containers, weigh them, and dust them lightly with flour.

the divider

Plateau en position basse ou à la Tray and knives in low position or in the flour slightly the top of the dough.

Pour les ATOUPAINS MILLENIUM à For ATOUPAINS MILLENIUM with worked dough.

Fermer le couvercle et verrouiller avec Close the lid and lock with the handle by pushing it towards the right-hand side.

V - UTILIZACION

V.1 - ciclo manual

V.1.1 - Preparación de la masa

Pour peser la quantité de pâte à In order to weigh the quantity of dough Para pesar la cantidad de masa que hay utilizarse los cubos de plástico, y los cubos cuadrados para las ATOUPAINS MILLENIUM.

> Colocar la masa en los recipientes, pesar y enharinar ligeramente.

V.1.2 - Introducción de la masa en la divisora

Plato y cuchillas en posición baja o a la profundidad necesaria según la cantidad de masa que se vaya a dividir, enharinar la cubeta, a continuación introducir la masa en la cubeta repartiéndola de manera uniforme y manualmente, después enharinar ligeramente la masa por abajo.

Para las ATOUPAINS MILLENIUMcon meseta de Ertalyte ®, el enharinado puede no ser necesario según el tipo de masa trabajada.

Cerrar la tapadera y bloquear con la ayuda de la manivela empujándola hacia la derecha.







V.1.3 - Découpe de la pâte

en appuyant simultanément sur le boumonte et étale la pâte.

Une fois la pâte étalée, au changement Once the dough is spread, when the couvercle en ramenant son levier vers la the left. gauche.

Fermer le porte grille.

Actionner de nouveau le manipulateur vers le haut pour monter le plateau et ainsi découper les pâtons.

V.1.3 - Cutting of the dough

dough.

de son, relâcher le manipulateur puis sound changes, release the handle and Una vez estirada la masa, y cuando el donner une légère action sur celui-ci gently move it downwards in order to sonido cambie, soltar el manipulador y vers le bas afin de supprimer l'action de stop the pressure movement on the lid. la pression sur le couvercle. Ouvrir ce Open the lid while pulling its lever to

Close the grill door.

Pull the control handle upwards to raise Accionar nuevamente el manipulador the tray and thus cut the dough rolls.



V.1.3 - Corte de la masa

Actionner le manipulateur de commande Pull the control handle upwards and Accionar el manipulador a distancia vers le haut et le maintenir en position keep it in that position while pressing on hacia arriba y mantener la posición the green button at the right side of the presionando simultáneamente el botón ton vert, situé sur le coté droit de ATOUPAIN MILLENIUM at the same verde situado al lado derecho de la 1'ATOUPAIN MILLENIUM, le plateau time. The tray rises and spreads the ATOUPAIN MILLENIUM, de tal manera que el plato suba y estire la masa.

> hacerlo moverse ligeramente hacia abajo con el fin de suprimir la presión sobre la tapa.

Cerrar la puerta del cajón.

hacia arriba para subir el plato y de este modo cortar los pastones.







V.1.4 - Changement de grille

d'une main puis avec l'autre tirer in one hand, and with the other, les doigts d'indexage (rep 2) et les faire tourner pour les bloquer dans cette position.

Enlever la grille et la poser sur le support grille (rep 1)

Prendre l'autre grille et la mettre à la place de celle que vous venez d'enlever, fixez-la en position en remettant les doigts d'indexage (rep 2)

V.1.4 - Changing the grill

Ouvrir le porte grille, tenir la grille Open the grill door. Hold the grill Abrir la puerta del rejilla, sujetar pull the index pins (#2) and turn them until they lock in that position.

> Remove the grill and lay it on the Quitar el cajón y colocarlo sobre su grill support (#1)


Take the other grill and place it where the first one was. Hold it in that position and put the index pins back into place (#2)

V.1.4 - - Cambio de rejillas

éste con una mano y con la otra sacar el perno fijador del divisor (rep 2) y hacerlo girar para que quede bloqueado en esta posición.

soporte (rep 1)

Coger el otro rejilla y colocarlo en el lugar del que se acaba de quitar, fijar el perno del divisor en la misma posición que anteriormente (rep



VI - ENTRETIEN

L'entretien de cette machine est extrêmement réduit, cependant afin d'en assurer le bon fonctionnement, il est indispensable d'effectuer les opérations ci-dessous.

VI.1 - Entretien journalier

Nettoyage rapide du plateau, de la cuve et du couvercle avec un coupe pâte en plastique.

Amener le plateau en position basse

Laisser le couvercle ouvert.

LE COUVERCLE DE LA DIVISEUSE DOIT RESTER OUVERT APRES L'ARRET DU TRAVAIL, LE PLATEAU EN POSITION BASSE ET LES COUTEAUX SORTIS.

VI - MAINTENANCE

The maintenance of this machine is extremely reduced, however to ensure a perfect working, it is necessary to proceed as mentioned below.

VI.1 - Daily maintenance

Fast cleaning of the plates, tank and lid with one cuts plastic dough.

To bring the tray in low position

Leave the lid opens.

WHEN YOU FINISH TO WORK WITH THE DIVIDER, THE LID HAS TO BE OPENED, THE TRAY IN LOW POSI-TION AND THE KNIVES OUT.

VI - MANTENIMIENTO

Esta máquina necesita un mantenimiento extremadamente redducido, sin embargo a fin de garantizar su buen funcionamiento, es indispensable efectuar las operaciones siguientes:

VI.1 - Mantenimiento diario

Limpieza rápida de las talochas, de la cubeta y de la tapadera con un cortamasa de plástico.

Colocar el plato en posición baja

Dejar la tapadera abierta.

LA TAPADERA DE LA DIVISORA DEBE QUEDAR ABIERTA TRAS EL CESE DE TRA-BAJO, EL PLATO EN POSICION BAJA Y LAS CUCHILLAS FUERA.

VI.2 - Entretien mensuel

Bien que les taloches soient très précises, il passe Although the floats are very precise, some dough A pesar de que las llanas son muy precisas, toujours un peu de pâte et farine entre le plateau et la cuve. Ceci est d'autant plus vérifiable dans le cas où les pâtes travaillées sont hautement hvdratées.

Il convient donc de retirer la pâte séchée ainsi que Therefore, it is recommended that the dried Por lo tanto, conviene retirar la masa seca y la la farine à l'intérieur de la diviseuse, au moins une fois par mois. Pour celà, après avoir débranché votre diviseuse ATOUPAIN MILLE-**NIUM**. accéder à l'intérieur de la machine. Eliminer pâte et farine. Refermer les panneaux latéraux et les verrouiller.

POUR CE TYPE DE MATERIEL (voir Règles de Garantie au §II).

CEPENDANT. **GARANTIE** POURRA ETRE **HONOREE** CONSEILS D'ENTRETIEN DANS CE DOCUMENT NE SONT PAS IN THIS DOCUMENT ARE NOT RE- TENIMIENTO ENUMERADOS EN ESTE RESPECTES.

VI.2 - Monthly maintenance

and flour will always pass between the tray and siempre queda un poco de masa y de harina the tub. This is even more often the case when entre el plato y la cuba. Esto es aún más dough that has been worked is heavily hydrated.

dough, as well as the flour inside the divider, be haring del interior de la divisora, al menos removed at least once a month. In order to una vez al mes. Para esto, y tras haber achieve this, once the ATOUPAIN MILLE- desconectado su divisora ATOUPAIN **NIUM has been unplugged**, you can access the *MILLENIUM*, acceda al interior de la inside of the machine. Remove the dough and máquina y elimine la masa y la harina. Vuelva flour. Close the lateral panels and lock them.

VOUS BENEFICIEZ D'UNE GARANTIE YOU BENEFIT FROM A GUARANTEE FOR USTED BENEFICIA DE UNA GARANTIA THIS TYPE OF MATERIAL (see terms Guarantee in the \$11).

> NE HOWEVER, THIS GUARANTEE WILL NOT NO OBSTANTE, NO PODRA DISFRU-SI LES BE ABLE TO BE HONORED IF THE AD-TAR DE ESTA GARANTIA SI NO SON ENUMERES VICES OF MAINTENANCE ENUMERATED RESPETADOS LOS CONSEJOS DE MAN-SPECTED.


VI.2 - Mantenimiento mensual

visible en el caso de masas altamente hidratadas.

a cerrar las puertas laterales.

of PARA ESTE TIPO DE MATERIAL (VER Reglas de Garantía en §II).

DOCUMENTO.





VII -ANNEXES

- A1 Schéma hydraulique des ATOUPAINS MILLENIUM.
- A2 Schéma électrique de la ATOUPAIN MILLENIUM.

VII - APPENDICES

- A1 hydraulic drawing of the ATOUPAIN MILLENIUM
- A2 electrical Drawings of the ATOUPAIN MILLENIUM.

VII -ANEXOS

- A1 Esquema hidráulico de las ATOUPAIN MILLENIUM.
- A2 Esquema eléctrico de la ATOUPAIN MILLENIUM.